

# ASiRAL DuoSept

Biocid termék: ASiRAL DuoSept Ems és az ASiRAL DuoSept Ema összeöntésével



## **Alkalmazási terület:**

Az ASiRAL DuoSept Ems az ASiRAL DuoSept Ema termékkel összeöntve egy oxidatív hatású keveréket alkot. Felhasználható ivóvíz, fürdővíz fertőtlenítésére, CIP-tisztításra, hűtőrendszerekben Legionella baktériumok elpusztítására.

Biocid termékcsoport: PT2, PT5 Foglalkozásszerű felhasználásra!

## **Felhasználás:**

A 0,7 kg-os (flakonos kiszerezésű) ASiRAL DuoSept Ems-t adjunk hozzá a 19 kg-os kannás kiszerezésű ASiRAL DuoSept Ema-hoz. A kannát gondosan zárjuk le, összerázással keverjük össze a két terméket. 2 óra elteltével a két komponens reakciója végbemegy és 3000 ppm koncentrációjú, klór-dioxid tartalmú keverék áll rendelkezésünkre - a pontos koncentráció gyorseszttel megállapítható. A képződött koncentrátumot kellő mértékű hígítás után 0 és 40°C között használhatjuk.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

## **Adagolás:**

0,2 ppm és 10 ppm közötti koncentráció tartományban a szennyezés mértékének függvényében.

# ASiRAL DuoSept

Biocid termék: ASiRAL DuoSept Ems és az ASiRAL DuoSept Ema  
összeöntésével



## Anyagösszeférhetőség:

A hígítatlan termék hatóanyaga magas korróziós potenciállal rendelkezik, a fémeket oxidálja/korrodálja.

## Technikai adatok:

Megjelenés:	világos, sárga folyadék
Sűrűség:	1,05 g/cm <sup>3</sup>
pH (1%)	~1

Összetevők: 3000 ppm klór-dioxid oldat

## Figyelmeztető mondatok:

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.  
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

## Kiegészítő veszélyességi információ:

nem alkalmazható

## Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.  
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.  
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.  
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

Eng.szám: 28915-2/2018/KORTAP

## **PentaClean Care Kft.**

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu