

ASiRAL DuoSept Emol

In situ előállítható fertőtlenítőszer prekursora



Alkalmazási terület:

A kétkomponensű ASiRAL DuoSept rendszer kénsav alapú savas alkotóeleme klórdioxidol oldat előállításához (3000 ppm). Hűtőkörök hűtővíz rendszerek tisztítására, fertőtlenítésére.

Felhasználás:

Az ASiRAL DuoSept Emol teljes mennyiségét (0,7 kg) öntsük bele az Asiral DuoSept Ema kannába (19 kg) és rázással keverjük össze a két komponenst, majd várjunk a felhasználásig 2 órát. A keletkező klórdioxidos oldat széles körben alkalmazható fertőtlenítő terméket eredményez. Mivel a ASiRAL DuoSept Ems kénsav alapú, használható hűtőrendszerek vízkezelésére is.

Adagolás:

Hűtővíz és egyéb vízrendszerekben aktív hatóanyagra számítva max. 0,4 ppm szabad ClO₂ tartalom figyelembevételével, fertőtlenítésre 1-10 ppm koncentrációban.

ASiRAL DuoSept Emol

In situ előállítható fertőtlenítőszer prekursora



Anyagösszetétel:

A termék önállóan nem felhasználható, így nem károsítja a szerkezeti elemeket.

Technikai adatok:

Megjelenés:	színtelen folyadék
Sűrűség:	1,65 g/cm ³ (20 °C)
pH (1%)	kb. 1

Összetevők: kénsav

Figyelmeztető mondatok:

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Kiegészítő veszélyességi információ:

A keverék 75 %-ban ismeretlen akut toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (dermális toxicitás).

A keverék 75 %-ban ismeretlen akut toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (inhalációs toxicitás).

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P260 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot le kell venni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

OKBI: B-18050780

PentaClean Care Kft.

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu