

Penta Klórtabletta

Aktívklór bázisú fertőtlenítőszer

Alkalmazási terület:

1. Három fázisú mosogatás

A zsírtalanított, megtisztított edények és evőeszközök utó-fertőtlenítésére használható diklórizocianurát alapú fertőtlenítőszer.

2. Tojásfertőtlenítés

3. Lefolyók fertőtlenítése, szagtalanítása

4. Felület fertőtlenítés

A Penta Klórtabletta felületek, berendezések, eszközök tisztításánál és fertőtlenítésénél is alkalmazható.

5. Élelmiszeripari csizmosógépek fertőtlenítő oldatának előállítására vagy ülepítő medencék sokkterápiás kezelésére is kiválóan alkalmas.

Előnyei:

- ◆ Magas aktívklór tartalom
- ◆ Hosszú eltarthatóság
- ◆ Egyszerű kezelés és adagolás

Hatásspektrum: baktericid, fungicid

Tabletta tömege: 3 gramm/tabletta

Felhasználás:

1 tabletta 10 liter vízhez - 10 perc hatóidő - baktericid hatás
(min. környezeti hőmérsékleten)

3 tabletta 10 liter vízhez - 10 perc hatóidő - baktericid, fungicid
(min. környezeti hőmérsékleten)

Penta Klórtabletta

Aktívklór bázisú fertőtlenítőszer

Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban és a konyhákban alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja.

Rozsdamentes felületek az ajánlott koncentrációjú munkaoldatnak korlátozott ideig ellenállnak. Alumíniumhoz és színesfémekhez nem alkalmas. A műanyagok tartósságát előzetesen vizsgáljuk meg.

Technikai adatok:

Megjelenés: fehér tablettá

Szag: intenzív klór

Összetevők:

Nátrium-diklórdiizocianurát-dihidrát, segédanyagok

Munkavédelem:

A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani, a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint.

Veszélyes anyagok:

Nátrium-diklórdiizocianurát-dihidrát, adipinsav

Veszélyességi jelzések:

Xn = ártalmas

N = környezeti veszély

A különleges veszélyek jelzései:

R 22 Lenyelve ártalmas

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Biztonsági javaslatok:

S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet

S 8 Az edényzet szárazon tartandó

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni

S 41 Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni

S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

Engedélyszám: JÜ-15561-4/2012

607/2007 OÉTI

PentaClean Kft.

H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: 06 23 545 650 Fax: 06 23 370 094

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu

www.pentaclean.hu