

Septonit Forte

Professional
Percetsav tartalmú fertőtlenítőszer

Általános termékleírás:

A Septonit Forte fehér és színes textíliák alacsony hőmérsékleten történő fertőtlenítéséhez ajánlott szer.

A Clovin folyékony mosórendszer része, hatékonyan együttműködik a Clovin által gyártott egyéb termékekkel (pl. Clovin Plus, Clovin Break, stb.)

Ne használja finom szövetekhez, valamint gyapjúhoz!

Alkalmazás:

Adagolás fertőtlenítéshez 1ml/l flotta - 60 °C.

Hatóidő: 15 perc

Előnyei:

- ◆ Ipari fertőtlenítőszer
- ◆ Alacsony hőmérsékleten is hatékony

Septonit Forte

Professional

Perecetsav tartalmú fertőtlenítőszer

Technikai adatok:

Megjelenés: színtelen folyadék
Szag: erős, ecetsavra jellemző
pH érték: 0,5 - 1 (töményen)

Veszélyes összetevők:

>30 % - hidrogénperoxid, < 5 % - perecetsav, < 5 % - ecetsav

Munkavédelem:

A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be kell tartani.

Veszélyességi jelzések:

C = maró

O = égést tápláló, oxidáló

A különleges veszélyek jelzései:

R 5 - Hő hatására robbanhat

R 8 - Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R 20/21/22 - Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 35 - Súlyos égési sérülést okoz

Biztonsági javaslatok:

S 1/2 - Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 3 - Hűvös helyen tartandó

S 26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28 - Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 36/37/39 - Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni

S 45 - Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 60 - Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen. Eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható.

OTH engedélyszám: JÜ-11259-3/2012.

PentaClean Kft.

H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: 06 23 545 650 Fax: 06 23 370 094

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu

www.pentaclean.hu